

2021+ KIA Sorento Mud Flap Installation Instructions

View instructions and photos online www.rallyarmor.com

CARE AFTER INSTALLATION Once installed, the vehicle owner is responsible for the condition of the mud flaps and all costs associated with replacing damaged or lost parts. Warranty covers manufacturer defect on new, never installed parts.

⚠ Watch for blind spots when parking ⚠ Avoid contact with curbs, bumps and objects that can compress the flaps with excessive force. Be sure to check wheel clearances, especially on vehicles equipped with aftermarket wheels and suspensions.

QUESTION ON INSTALLATION? CONTACT US ONLINE www.rallyarmor.com/support

NEED TO PURCHASE REPLACEMENT PARTS? SEND RECEIPT OR PHOTO OF RALLY ARMOR LOGO ON FLAPS TO US www.rallyarmor.com/support

IMPORTANT NOTES

INSTALLATION KIT CONTENTS


ALWAYS TEST COMPATIBILITY WITH YOUR SPECIFIC WHEEL, TIRE AND SUSPENSION COMBINATION





ALWAYS USE CAUTION DURING PARKING/REVERSAL SCENARIOS




CLEANING INSTRUCTIONS: USE WATER AND SOFT CLOTH TO CLEAN FLAPS. AVOID SOLVENT BASED CLEANERS




ALWAYS ALIGN YOUR MUD FLAP PERPENDICULAR TO GROUND PRIOR TO TIGHTENING



QUANTITY	PART	ITEM ID
10	SCREW	1SS
12	WASHER	WASH
2	SMALL WASHER	SMWASH
4	ROUND FOAM SPACER	SMF29-1
2	THIN SCREW	1SS#8
2	WHITE EXPANDING ANCHOR	EXPANCH
2	POLYGON CLIP	POLCLP
2	LOCK NUT	SSLNUT
2	REAR BRACKET	BMF70-RE
1	FRONT LEFT BRACKET	BMF14-LR
1	FRONT RIGHT BRACKET	BMF14-RR

SSLNUT
Lock Nut



POLCLP
Polygon Clip



BMF14-LR/ BMF14-RR
Front Brackets



1SS
Screw



EXPANCH
Expanding Anchor



1SS#8
Thin Screw



.25SP
Foam Spacer



BMF70-RE
Rear Brackets



WASH
Washer



SMWASH
Small Washer



Recommended Tools offset or ratcheting screw driver, 7/16th Wrench.

Important Tips Installation should be done on an even surface. Do not use power tools to tighten hardware. Hand tools only. Avoid overtightening.

RALLY ARMOR - A BIT ABOUT OUR STANDARD IN MUD FLAPS

Rally Armor mud flaps are fabricated from a high grade polyurethane plastic that is rigorously reviewed for quality and consistency. As with all manufacturing processes, controlled conditions and multiple QC checkpoints minimize major irregularities, however certain very minor surface layer marks appear periodically. These are visual variations that do not affect construction nor do they impede the performance of the flaps. Most matte away as the material ages naturally with continued exposure to the outdoors. Each flap is unique in appearance yet all are equally structurally sound.

2021+ KIA Sorento Mud Flap Installation Instructions

FRONT MUD FLAP

Hardware & Bracket 1 x Front Flap → 1 x BMF14LR/RR; 3 x 1SS; 1x 1SS#8; 3 x WASH; 1 x SMWASH; 1 x POLCLP; 1 x EXPANCH

Turn the steering wheel towards the side you are working on to gain access to the inner wheel well area.

FIGURE A/B Remove fender liner fasteners 1, and 2. Remove OEM fastener underneath side skirt.

FIGURE C Compress EXPANCH Expanding Anchor.



FIGURES D Insert EXPANCH in NARROW SLOT of BMF14-LR/RR bracket.

FIGURE E Install POLCLP Polygon clip over WIDE SLOT of BMF14-LR/RR bracket.

FIGURE F Install BMF14-LR/RR with EXPANCH into lower mounting point.




FIGURE G Fasten BMF14-RR/LR bracket to vehicle with 1SS#8 Thin Screw and SMWASH Small Washer.

FIGURE H Place mud flap logo-side facing the rear of the vehicle against corresponding mounting points of BMF14-RR/LR and fender. Install 1SS Screw & WASH Washer through mounting points 1, 2 & 3.

FIGURE I Align outer edge of the flap by adjusting until the flap is perpendicular to even ground. Hand tighten until washers are seated. Do not overtighten.

2021+ KIA Sorento Mud Flap Installation Instructions



REAR MUD FLAP

Hardware & Bracket for 1 x Rear Flap → 1 x BMF70-RE; 1 x SSLNUT; 2 x 1SS; 2 x SMF29-1; 3 x WASH; OEM FASTENER

FIGURE J Remove fasteners 1 and 2.

FIGURE K/L Remove and retain lower OEM fastener. Install BMF70-RE with OEM fastener with stud facing forward.



FIGURE M Adhere SMF29-1 over corresponding mounting points 1 and 2 on liner.

FIGURE N Place mud flap logo-side facing the rear of the vehicle against corresponding mounting points of BMF70-RE and bumper. Install 1SS & SMWASH through mounting points 1 & 2. Fasten mounting point 3 with SSLNUT and WASH.

FIGURE O Align outer edge of the flap by adjusting until the flap is perpendicular to even ground. Hand tighten until washers are seated. Do not overtighten.

IMF70




2021+ KIA Sorento Mud Flap Installation Instructions



FRONT



REAR



Content and images are copyright of Rally Armor® LLC

Instructions d'installation des garde-boues Sorento 2021+ de KIA

Voir les instructions et les photos en ligne sur www.rallyarmor.com

SOINS APRÈS INSTALLATION – Après l'installation, le propriétaire du véhicule est responsable de l'état des garde-boues et des coûts associés au remplacement des pièces endommagées ou égarées. La garantie couvre les défauts de fabrication des pièces neuves jamais installées.

- ☠ Surveillez les angles morts lors des manoeuvres de stationnement ☠ Évitez tout contact avec les bordures de ciment, bosses et objets susceptibles d'écraser les garde-boues avec une force excessive. Assurez-vous de vérifier les passages de roue, particulièrement sur les véhicules dotés de roues et de suspensions du marché secondaire.

DES QUESTIONS SUR L'INSTALLATION? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS EN LIGNE SUR www.rallyarmor.com/support

VOUS DÉSIREZ OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT? FAITES-NOUS PARVENIR LE REÇU OU UNE PHOTO

DES GARDE-BOUES AVEC LOGO RALLY ARMOR SUR www.rallyarmor.com/support

NOTES IMPORTANTES

CONTENU DE LA TROUSSE D'INSTALLATION


VÉRIFIEZ TOUJOURS LA COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE PROPRE COMBINAISON DE ROUES, PNEUS ET SUSPENSIONS




SOYEZ TOUJOURS PRUDENT LORS D'UN STATIONNEMENT OU EN MARCHÉ ARRIÈRE



QUANTITÉ	PIÈCES	ID DES PIÈCES
10	VIS	1SS
12	RONDELLE	WASH
2	PETITE RONDELLE	SMWASH
4	ESPACEUR ROND EN MOUSSE	SMF29-1
2	VIS MINCE	1SS#8
2	ANCRE EXPANSIBLE BLANCHE	EXPANCH
2	CLIP POLYGONE	POLCLP
2	ÉCROU BLOQUANT	SSLNUT
2	SUPPORT ARRIÈRE	BMF70-RE
1	SUPPORT AVANT GAUCHE	BMF14-LR
1	SUPPORT AVANT DROIT	BMF14-RR


SSLNUT
ÉCROU
BLOQUANT



POLCLP
CLIP POLYGONE



BMF14-LR/ BMF14-RR
SUPPORT AVANT
GAUCHE/DROIT



1SS
VIS



EXPANCH
ANCRE
EXPANSIBLE BLANCHE



1SS#8
VIS
MINCE



.25SP
ESPACEUR
ROND EN MOUSSE



BMF70-RE
SUPPORT ARRIÈRE




WASH
RONDELLE




SMWASH
PETITE RONDELLE




NETTOYAGE : UTILISEZ DE L'EAU ET UN CHIFFON DOUX POUR NETTOYER LES GARDE-BOUES. ÉVITEZ LES NETTOYANTS À BASE DE SOLVANT.




ALIGNÉZ TOUJOURS LE GARDE-BOUE PERPENDICULAIREMENT AU SOL AVANT LE SERRAGE



Outils recommandés – Tournevis à cliquet ou déporté à profil bas, clé de 7/16 po

Conseils importants – L'installation devra être effectuée sur une surface plane. **N'utilisez pas d'outils mécaniques pour serrer les pièces.** N'utilisez que des outils à main. Ne pas serrer excessivement.

RALLY ARMOR – QUELQUES MOTS SUR NOS STANDARDS RELATIFS AUX GARDE-BOUES

Les garde-boues Rally Armor sont fabriqués de plastique polyuréthane de haute qualité dont la consistance et la qualité ont été rigoureusement vérifiées. Comme pour tous nos processus de fabrication, des conditions contrôlées et de nombreux points de contrôle de la qualité minimisent la formation d'irrégularités visibles. Toutefois, certaines marques de surface très mineures pourraient apparaître. Ces variations visuelles n'ont aucun impact sur la solidité ni sur les performances des garde-boues. La plupart de ces variations s'estompent naturellement avec le temps suite à une exposition extérieure continue qui rend la surface plus mate. Bien que l'apparence des garde-boues puisse varier légèrement, leur solidité structurelle demeure intacte.

Instructions d'installation des garde-boues Sorento 2021+ de KIA


GARDE-BOUES AVANT

Support et quincaillerie : 1 garde-boue avant → 1 x BMF14LR/RR; 3 x 1SS; 1x 1SS#8; 3 x WASH; 1 x SMWASH; 1 x POLCLP; 1 x EXPANCH

Tournez le volant du côté de l'installation afin d'avoir accès à la partie intérieure du passage de roue.

FIGURE A/B Retirez les vis de fixation 1 et 2 de la doublure d'aile. Retirez la fixation d'origine sous la jupe latérale.



FIGURE C Repliez l'ancre expansible EXPANCH.



FIGURES D Insérez l'ancre EXPANCH dans l'OUVERTURE ÉTROITE du support BMF14-LR/RR.

FIGURE E Posez le clip polygone POLCLP sur l'OUVERTURE LARGE du support BMF14-LR/RR.

FIGURE F Installez le support BMF14-LR/RR en insérant l'ancre EXPANCH dans l'orifice de fixation inférieure.




Instructions d'installation des garde-boues Sorento 2021+ de KIA

FIGURE G Fixez le support BMF14-RR/LR au véhicule à l'aide d'une vis mince 1SS#8 avec petite rondelle SMWASH.

FIGURE H Posez le garde-boue avec logo orienté vers l'arrière du véhicule sur les points de fixation correspondants du support BMF14-RR/LR et de l'aile. Installez une vis 1SS avec rondelle WASH dans les orifices 1, 2 et 3.

FIGURE I Alignez le rebord extérieur du garde-boue de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au sol. Serrez à la main jusqu'à l'appui des rondelles. Ne pas serrer excessivement.



GARDE-BOUES ARRIÈRE

Support et quincaillerie : 1 garde-boue arrière → 1 x BMF70-RE; 1 x SSLNUT; 2 x 1SS; 2 x SMF29-1; 3 x WASH; OEM FASTENER

FIGURE J Retirez les fixations 1 et 2.

FIGURE K/L Retirez et conservez la fixation inférieure d'origine. Installez le support BMF70-RE (tige orientée vers l'avant) à l'aide de la fixation d'origine.




Instructions d'installation des garde-boues Sorento 2021+ de KIA

FIGURE M Apposez les espaceurs autocollants SMF29-1 sur les points de fixation 1 et 2 de la doublure d'aile.

FIGURE N Posez le garde-boue avec logo orienté vers l'arrière du véhicule sur les points de fixation correspondants du support BMF70-RE et du parechoc. Installez une vis 1SS avec petite rondelle SMWASH dans les orifices 1 et 2. Serrez le point de fixation 3 à l'aide de l'écrou SSLNUT avec rondelle WASH.

FIGURE O Alignez le rebord extérieur du garde-boue de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au sol. Serrez à la main jusqu'à l'appui des rondelles. Ne pas serrer excessivement.



Le contenu et les photos et illustrations sont la propriété de Rally Armor® LLC par copyright.